
Оглавление

1.	Руководство пользователя	1
2.	Правила эксплуатации и безопасности	1
2.1.	Введение	1
2.2.	Безопасность. Общие положения.....	2
2.3.	Безопасная эксплуатация телефона.....	4
2.3.1.	Общие правила	4
2.3.2.	Правила пользования телефоном	7
2.3.3.	Эксплуатация аккумуляторной батареи	9
2.3.4.	Эксплуатация зарядного устройства	12
2.3.5.	Уход за телефоном и аксессуарами	15
3.	Описание телефона.....	17
3.1.	Комплект поставки	17
3.2.	Конструкция телефона	19

Оглавление

3.2.1.	Компоненты и составляющие (передняя и задняя панели)	19
3.2.2.	Краткий обзор телефона	22
4.	Основные принципы работы.....	26
4.1.	Включение.....	26
4.2.	Выключение.....	26
4.3.	Вызов.....	26
4.4.	Громкость вызова.....	27
4.5.	Прием вызова.....	27
4.6.	Последние вызовы.....	27
4.7.	Опции во время активного вызова	28
4.8.	Голосовая почта (при поддержке оператора SIM-карты).....	30
5.	Часто задаваемые вопросы.....	31
5.1.	Разблокировка телефона.....	31

5.2.	Настройка WAP/GPRS	31
5.3.	Настройка MMS	31
5.4.	Черный список	32
5.5.	Белый список	32
5.6.	Пароль телефона	33

1. Руководство пользователя

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly E133 и краткое описание его функциональных возможностей.

2. Правила эксплуатации и безопасности

2.1. Введение

Благодарим за выбор сотового GSM/GPRS телефона Fly E133.

Прочтение настоящего руководства позволит использовать все возможности данного телефона.

Сотовый телефон Fly E133 предназначен для работы в GSM/GPRS сетях. Телефон Fly E133 обеспечивает не только голосовую связь, но также имеет и массу дополнительных функций.

Правила эксплуатации и безопасности

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное Руководство без предварительного уведомления.

2.2. Безопасность. Общие положения

- При утере телефона или его краже необходимо срочно сообщить оператору о происшедшем и заблокировать SIM карту. Это позволит избежать дополнительных расходов на оплату трафика.
- При контактах с абонентскими службами операторов (при утере или краже) может потребоваться знание IMEI телефона. Так как данный телефон может работать одновременно в двумя SIM картами, он имеет 2 IMEI. Номера IMEI напечатаны на наклейке, находящейся под батареей на корпусе телефона. Также номера IMEI можно узнать, набрав комбинацию *#06#. Рекомендуется записать и сохранить номера IMEI.

- Дополнительные меры предосторожности:
 - Устанавливайте PIN код самостоятельно и меняйте его в случае, если он стал известен третьим лицам.
 - При вождении автомобиля рекомендуется убирать телефон из поля зрения водителя.
 - Следуйте правилам пользования мобильной связью за рулём.

Внимание!

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

2.3. Безопасная эксплуатация телефона

Перед использованием сотовым телефоном ознакомьтесь со следующими правилами.

2.3.1. Общие правила

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных местах.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Правила эксплуатации и безопасности

- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.

- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.

2.3.2. Правила пользования телефоном

- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадания жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к

Правила эксплуатации и безопасности

серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

- Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из строя.
- Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными носителями информации может привести к потере информации на этих носителях.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкости в телефон необходимо как можно

быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.

- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

2.3.3. Эксплуатация аккумуляторной батареи

- Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
- Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя аккумуляторов.
- Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
- Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.

Правила эксплуатации и безопасности

- Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может привести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
- Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами, Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
- При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе его использования или хранения необходимо его заменить на новый.

Правила эксплуатации и безопасности

- Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу
- При появлении течи аккумулятора или появления запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
- Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
- Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
- Хранить аккумулятор желательно в затененном месте вдали от солнечных лучей.
- Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если аккумулятор перестаёт заря-

жаться, это означает окончание его срока службы и его необходимо заменить на новый.

2.3.4. Эксплуатация зарядного устройства

- Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести травмам, поражениям электрическим током, возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного устройства, так и телефона и аккумулятора.
- Запрещается замыкать выходные контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.

Правила эксплуатации и безопасности

- Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению электрическим током.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.
- При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенению или порчи зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенению или порчи зарядного устройства не реко-

Правила эксплуатации и безопасности

мендуется использование зарядного устройства в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

- Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному зарядному устройству мокрыми руками.
- Для предотвращения короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые объекты.
- Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети переменного тока.
- Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.

- Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).

2.3.5. Уход за телефоном и аксессуарами

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для увеличения сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.
- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую материю.
- При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкоголь, бензин и прочие растворители.

Правила эксплуатации и безопасности

- Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.

3. Описание телефона


3.1. Комплект поставки

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly E133. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(*Аксессуары, входящие в комплект, могут отличаться от приведенных на изображениях.)



Телефон



Зарядное
устройство и USB
кабель



Аккумулятор-
ная
батарея

Описание телефона



**Руководство
пользователя**



Сtereo-гарнитура

3.2. Конструкция телефона


3.2.1. Компоненты и составляющие (передняя и задняя панели)

Телефон оснащен тремя кнопками, зарядным устройством и выходом для гарнитуры.

1. Динамик
2. Кнопка вызова
3. Кнопка навигации
4. Кнопка вкл./выкл.
5. Динамик
6. Камера
7. SIM 2
8. SIM 1

Описание телефона













3.2.2. Краткий обзор телефона







3.2.2.1. Иконки главного экрана

На экране телефона вы можете увидеть следующие иконки:



	Будильник
	Входящие непрочитанные SMS
	Индикатор заряда батареи
	Пропущенные вызовы

	Блокировка
	Линия 1 SIM1
	Линия 2 SIM1
	MMS
	Входящие PUSH
	GPRS

Описание телефона

	Запрет всех вызовов линии 1 SIM1
	Запрет всех вызовов линии 2 SIM1
	Запрет всех вызовов линии 1 SIM2
	Запрет всех вызовов линии 2 SIM2
	Мелодия
	Вибрация

Часто задаваемые вопросы

	Мелодия и вибрация
	Вибрация, затем мелодия

4. Основные принципы работы

4.1. Включение

Вставьте SIM-карту, аккумулятор, заднюю панель телефона и удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд.

4.2. Выключение

Удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 5 секунд до выключения телефона.

4.3. Вызов

Введите полный телефонный номер абонента и нажмите кнопку вызова; если набираемый номер записан в телефонной книге, соответствующий контакт появится на экране.

4.4. Громкость вызова

Во время активного вызова нажмите на иконку громкости для настройки уровня громкости от 1 до 7.

4.5. Прием вызова

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку вызова. Чтобы отклонить вызов, воспользуйтесь кнопкой вкл./выкл.

4.6. Последние вызовы

В памяти телефона сохраняется до 20 набранных номеров. В режиме ожидания нажмите на иконку вызова, затем иконку SIM1 или SIM2 для отображения последних вызовов. Для навигации используйте кнопку ОК. Выберите необходимый номер и нажмите Вызов.

4.7. Опции во время активного вызова

При нажатии на иконку меню в опциях во время активного вызова, вы получаете доступ к следующим функциям:

- a. Удержание вызова: при выборе данной опции ни владелец телефона, ни его собеседник на другом конце провода не могут слышать друг друга. Для возврата к стандартному режиму разговора нажмите кнопку Извлечь.
- b. Завершение вызова: выход из режима активного разговора.
- c. Новый вызов: для совершения вызова необходимо убедиться в предоставлении подобной услуги оператором используемой SIM-карты.
- d. Телефонная книга: во время активного вызова доступна навигация по телефонной книге.

- e. Журнал вызовов: во время разговора вы можете просматривать историю вызовов, совершать звонки или отправлять сообщения.
- f. Сообщения: отправка сообщений также доступна в режиме разговора.
- g. Диктофон: доступна опция записи разговора.
- h. Без звука/Восстан.: для выключения микрофона перейдите в режим Без звука.
- i. Режим тонального набора: функция используется для установки тонального набора.

4.8. Голосовая почта (при поддержке оператора SIM-карты)

Телефон поддерживает функцию переадресации входящего вызова на голосовую почту и получения голосового сообщения (необходимо предварительно установить номер центра голосовой почты).

5. Часто задаваемые вопросы

5.1. Разблокировка телефона

Блокировка: 1) Настройки - Настройки безопасности - Автоблокировка клавиатуры (через 5 сек, 30 сек, 1 мин или 5 мин). 2) В режиме ожидания нажмите на иконку блокировки для блокировки клавиатуры.

Разблокировка: Нажатие и удержание иконки блокировки.

5.2. Настройка WAP/GPRS

Главное меню – Услуги – Интернет – Настройки – Профили – выбрать и активировать предпочтительный WAP профиль.

5.3. Настройка MMS

Главное меню – Сообщения – Настройки сообщений – MMS – Профили – выбрать и активировать профиль MMS оператора SIM-карты.

5.4. Черный список

При занесении номеров в черный список, вы более не сможете принимать звонки или сообщения от указанных абонентов. Например, если в черном списке указан номер 09xx-xxx-xxxx, при этом черный список активирован, то вы не будете получать сообщения и звонки с данного номера.

5.5. Белый список

Это список номеров, ограничивающих абонентов, от которых вы можете принимать звонки и сообщения. Например, если в белом списке указан номер 09xx-xxx-xxxx, при этом белый список активирован, вы сможете принимать звонки и сообщения только от указанного абонента.

(Примечание: если черный и белый списки содержат одинаковые номера и оба активированы, то вы сможете принимать звонки и сообщения от указанных абонентов).

5.6. Пароль телефона

Пароль по умолчанию – **0000**

Для изменения пароля перейдите в Настройки – Настройки безопасности – Изменить пароль – введите пароль.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

6. Авторизованные сервисные центры Fly

Полный список авторизованных сервисных центров Fly также доступен на сайте www.fly-phone.com